



主视窗部分简介

- MP3模式
- 电量指示、MP3充电指示
- 音量级数指示
- 循环模式
- EQ模式
- 自动关机倒计时
- 工作状态
- 文件格式
- 文件波特率
- 文件夹

小视窗部分简介

- 电量指示, 收音机充电指示
- MP3充电指示
- 立体声指示
- 慢搜索
- 快搜索
- 锁定旋钮搜索
- 定时1
- 定时2
- 定时3
- 锁定按键

第一部分：一般操作

▶ 调整时钟

机关状态，短按一次 \square 进入设置模式，再按该键进入时间设置，短按 $<0-9>$ 输入时间。

▶ 开/关机/切换工作模式

1. 机关：短按 \square 开机，进入收音工作模式；短按 \square_{MP3} 开机，进入MP3工作模式。
2. 关机：收音模式下短按 \square 关机，长按关闭主视窗显示；MP3模式下短按 \square_{MP3} 关机。
3. 切换：收音模式下短按 \square_{MP3} 进入MP3模式；MP3模式下短按 $\square_{收音机}$ 进入收音模式。

▶ 增减音量

1. 音量增：按 \oplus 。
2. 音量减：按 \ominus 。
3. 短按 \square 扬声器静音。

▶ 关机充电：

机关状态下：短按 \square 退出充电，短按 \ominus 收音机充电；
短按 \square 退出充电，长按 \oplus MP3充电。

▶ 按键锁定

1. 锁定：长按 \ominus ，小视窗显示锁定标识 \ominus ，按键全部被锁定。
2. 解锁：长按 \oplus ，锁定标识消失。

说明：本操作说明中提及到的“长按”时间约为2~3秒。

第二部分：收音工作模式

搜索电台前，拉出拉杆天线适当旋动，将<远/中/近程开关>设在远程(DX)位置，有助于提高接收灵敏度。

▶ 按台名/按波段(两种选台方式: 台名和波段，只有在波段时，才可用波段键直接切换波段)

1. 选择搜索方式：收音工作模式下，短按<>弹出收音菜单，短按<>或<>可选择“按台名”或“按波段”，再按<>确认。
2. “按台名”时进入台名，短按<>或<>在台名间转换；短按<>或<>在同一台名各频率(电台)间转换。
3. “按波段”时，短按<>或<>手动或长按自动搜台，也可旋动<飞梭钮>进行调谐。
4. “按波段”时，短按<>可切换到调频波段；短按<>可切换到中波波段；短按<>可切换到短波段。

▶ 输入频率：

收音时，短按一次<>，接着选择波段，然后按<0-9>输入频率；

撤销输入短按<>。

▶ 存台/记忆/删台

1. 短按<>存台，可配合<>、<>、<>、<>、数字键选择保存位置，再短按<>确认(详见P14)。
2. 短按<>删除，可配合<>、<>、<>、<>选择删除频率，再按<>确认。
3. 直接输入两位数字00~99，可调出预存的页面，如果页面内有多个频率，则自动锁定其中信号较强的频率。

▶ 浏览

收音时，短按<>进入浏览模式，可配合<>、<>、<>、<>、数字键选择存储页面，短按<>确认，短按<>退出。在不影响收音的同时可浏览其它电台(频率)。

▶ 设定

短按<>弹出收音菜单，选择“设定”，进入后可对LCD、充电、自动关机(10-60分钟)、时间(时钟、定时1~4、定时2~4、定时3~4)等进行设置(详见P10-13)。

—选择键：短按<>或<>。 —确认键：短按<>。

▶ 录制收音机广播

1. 短按<>弹出收音菜单，选择“录音”按<>进入录音状态，进入后选择合适的比特率。
—选择键：短按<>或<>。

2. 短按<>开始录音，短按<>退出。定时录音见P12。

▶ 单边带选择

1. 进入中波、长波或短波波段，选择一个单边带频率(一般在米波段之外)，长按<SSB控制>开启单边带功能，主视窗上出现SB字样，旋动<飞梭钮>找到单边带信号。
2. 旋动<单边带微调钮>进行微调，长按<SSB控制>退出单边带功能。

▶ 开机充电

1. 正确连接外接电源适配器，短按<>弹出收音菜单，从“设定”下选择“收音机充电”或“MP3充电”，短按<>开始充电。
2. 收音机充电显示在小视窗上，MP3充电显示在主视窗，每次只能进行一种充电方式。

第三部分：MP3工作模式

▶ 功能菜单

- 短按<>弹出菜单，可浏览、选择文件、录音、MP3录音、设定(音场效果、重复播放、LCD(背光颜色、背光时间)、删除档案、自动关机等操作。
—选择键：短按<>或<>。
—确认/进入下一层菜单：短按<>，短按<>退出所有菜单。

▶ 录音

- 录音：内置麦克风录音。方法一：(快捷录音)长按<>录音。方法二：(从菜单录音)MP3工作模式下，短按<>弹出主菜单，选择“录音”，再短按<>开始录音。
- MP3录音：线路输入录音。录音前先连接好“转录线”，短按<>弹出主菜单，选择“MP3录音”，并进入，然后选择合适的录音音质，再短按<>开始录音。
- 停止/暂停录音：录音时，短按<>暂停录音，短按<>停止录音。

▶ 设定 进入“设定”菜单，选择：

1. 音场效果：一般、古典、流行、摇滚、爵士、重低音六种EQ可选。
2. 重复播放：正常播放、重复播放单曲、重复播放全部、随机播放等多种播放选择。
3. LCD：可选择背光时间。
4. 删除档案：删除文件，根据提示完成操作。
5. 自动关机：10-60分钟可选，时间到自动关机。

—短按<>进入选择。 —短按<>或<>选择。
—短按<>确认。 —短按<>退出菜单。

▶ 播放/暂停/停止

短按<>播放，再短按<>暂停；短按<>停止播放。

▶ 上一曲、下一曲 / 快进、快退

1. 上一曲、下一曲：短按<>或<>。

2. 快进、快退：播放时长按<>或<>，待合适位置短按<>或<>恢复正常播放。

▶ A-B复读

播放时，一次短按<>设置起点A；二短次按设置终点B；三短次按取消复读。