

GeeMo

電子タバコバッテリーキット説明書

電池：電子タバコバッテリー
霧化器：アトマイザー（リキッド注入完了、250-300口吸うことができ）
USB充電器：USB充電器

使用方法：

この製品はタバコに似た電子タバコです、既にリキッドを注入されました、商品がお届け時本物のタバコと同じように吸うことができます。バッテリーが完全に受電されている場合は、煙の量が徐々に少なくなったら、アトマイザーにリキッドを補給か新しいアトマイザーを交換する必要があります、リキッドを補給する方法が「リキッドの注入方法」をご参考してください。

バッテリーの充電：

1. バッテリー充電器を接続してから、通常のUSB2.0コンセント挿入にしてください。
2. 充電器のランプが赤く点灯したら、バッテリーは充電中です。
3. 充電器のランプが緑に点灯したら、バッテリーはフル充電です。
4. ご注意：このセットに付属している充電器を使用ください。

バッテリーに残る電量を判断：
バッテリーに十分電量がある場合：吸う時、バッテリーライト点灯
バッテリーに電源が切れる場合：バッテリーライトが急速に点滅。

最初ご使用前に、30~50分を充電してからご利用をお勧めします。

アトマイザーに関して

アトマイザーは消耗品です、使用寿命がある、3回リキッドを補給した場合、煙の量が徐々に少なくなったら、味も変わったらすぐにアトマイザーを取り換えてください。

使い方

バッテリーにカートリッジを取り付けて吸ってください。

吸う時は先端のLEDが赤く点灯します。バッテリー容量が少なくなるとLED赤く十回点滅します。

カートリッジの味が薄くなったり、蒸気の量が少なくなった場合は、新しいカートリッジと交換してください。

リキッドの注入方法：

タバコスティック アトマイザー

1. 白いシリコン蓋を取り出してください。
2. 液漏れ防止のために、必ず中央の穴を逃げて周りから注入してください。

リキッドを注入の時、ボトルの先端をアトマイザーの深いところまで挿入してリキッドを注入してください。

電子タバコとは、タバコ型の吸入器によってタバコの味をつけてたリキッドを加熱して煙を生成するものです。気軽にタバコを吸う気分が味わえます、出る煙は副流煙ではないので、安全で健康的です。

本物のタバコのように濃厚で、本当にタバコを吸っているような臨場感を味わうことができますが、電子タバコにはニコチンパッドやCO、タールなどのような直接的な禁煙を促す効果があるわけではありません、本物のタバコから電子タバコに徐々にきりかえて、皆様の生活環境がもっと健康的にしましょう。

充電方法

バッテリーを付属のUSBチャージャーに差し込みます。

充電中はオレンジに、充電完了時は緑に点灯します。

*約1時間30分～2時間程度で充電が完了します。

ご使用上の注意

- ガソリンやベンジン?シンナー?ガス等の引火性があるものの近くでは絶対に使用しないでください
- 本製品は5℃~35℃の環境でお使いください。
- バッテリーを充電する際は必ず付属のUSBアダプターをご使用ください。
- 水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- 強い力や圧力を加えないでください。
- 分解?修理?改造をしないでください。
- フレーバーカートリッジが消耗し、フレーバーの味が薄くなる?蒸気の量が減った場合はフレーバーカートリッジを交換してください。
- 小さなお子様の手の届く場所?車内や屋外等、直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所へ放置?保管しないでください。
- バッテリーの充電終了後はUSBアダプターとバッテリーをUSBポートから抜いてください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーとフレーバーカートリッジを取り外して保管してください。
- 万一、使用中に気分が悪くなった場合はただちに使用を中止し、医師の指示を受けてください。

保証

正常なご使用状況で本製品が万が一故障した際は、30日以内交換できます。

下記の条件に該当する場合は、本保証の対象外となります。

製品付属の「ご使用上の注意」と異なるお取り扱い、ご使用により発生した故障、損傷。製品仕様の限度を超える酷使により発生した故障、損傷。

弊社以外の第三者やお客様ご自身による修理や改造による故障、損傷。

お買い上げ後の落下等による故障、損傷。

火災、地震、水害、その他天災地変や異常電圧による故障、損傷。

本製品の目的以外に使用された場合の故障、損傷。

ご使用に伴う消耗品の消耗は保証の対象外となります。

本製品の使用に起因する付随的な損害に対する責任は保証いたしません。

保証規定は予告なく変更する可能性があります。

本保証は日本国内のみ有効です。